

# TFB502シリーズ 取扱説明書

## ◆安全に関する重要な内容です。

ご使用のまえに本取扱説明書を必ずお読みください。


本取扱説明書は必ず保管してください。

※警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある。

注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。

		警告	注意
禁止	◆製品の分解・改造はしないでください。 ⇒火災・感電・故障の原因となります。	◆水や洗剤・ワックス等を使用しないでください。 ⇒火災・感電及び表面の変色の原因となります。	
	◆適合プラグ以外使用しないでください。 ⇒火災・感電の原因となります。	◆乾燥した場所でご使用ください。 ⇒機能不備の原因となります。	
	◆定格電圧・定格電流を守ってご使用ください。 ⇒焼損・火災の原因となります。	◆◆スライドボタン動作時、アップしてくるタワーユニットに指があたらないよう注意して下さい。 ⇒けがの原因となります。	
	◆重いものを落としたり、ぶつけたり等強い衝撃を与えないでください。 ⇒製品が破損し、地絡・感電の原因となります。		
	◆ぬれた手でプラグの抜き挿しを行なわないでください。 ⇒火災・感電・故障の原因となります。		
必ず守る	◆プラグはコンセントへ確実に挿し込んでください。 ⇒火災・感電・地絡の原因となります。	◆本製品及び使用プラグは定期的に点検を行ない、乾いた布などでホコリを取り除いてください。 ⇒焼損・火災の及びプレートの開閉不良の原因となります。	
	◆プラグを抜く際はプラグを持ち、コンセント面に對して垂直に抜き、コードは引っ張らないでください。 ⇒コンセントの破損・脱落の原因となります。	◆プレートの表面の汚れは、固く絞った濡れ雑巾等で拭き取ってください。	
	◆コンセントが破損した場合は必ず使用を中止してください。 ⇒火災・感電の原因となります。	◆本製品が破損・故障した場合は、速やかに施工工事店へ連絡してください。	


## ◆部品構成と名称



# ご使用方法

## 1 コンセント部を引き出す


スライドボタンをスライドするとタワーユニット（コンセント部）が上に上がります。



## 2 プラグ挿抜の注意点


プラグを挿す際は、プラグをコンセントに確実に挿し込んでください。

プラグを抜く際は、プラグをコンセント面に対して垂直に抜き、コードは引っ張らないでください。



## 3 コンセント部の回転

タワーユニットを持ち上げて左に回転することでコンセント部が90°回転した状態で使用することができます。




※注意

タワーユニットを90°以上回転させたり逆方向に回転させないでください。  
コンセント部の破損や断線の原因となります。


## ※使用中の注意点

タワーユニットがアップ状態時に、上面や側面から強い力を加えないでください。  
コンセント部の破損や断線の原因になります。




## 4 コンセント部の収納

タワーユニットを元の向きに戻し、スライドボタンをスライドさせながらタワーユニットを下に押し込んでください。



## ◆プラグの選定について

プラグはΦ38mmまでのサイズがご使用できます。  
※プラグの形状によっては、適合しない場合もございます。



## ■ お問い合わせ先

**株式会社TERADA**

東日本：042-795-7648 / 西日本：06-6350-1361