

XLA, XLBシリーズ


安全上のご注意（ご使用前に必ず注意内容をお読みください）

⚠ 警告 感電や火災の原因となります

- 合計1500W以下でご使用ください。
- ケーブルを束ねてのご使用は、おやめください。熱を持ち火災の原因となります。伸ばしてお使いください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤などに浸った場合は新しいものと交換してください。
- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。感電することがあります。
- 刃先の変形、破損したプラグは使用しないでください。
- プラグ以外の異物を差し込まないでください。
- プラグは必ず抜止の位置に回してご使用ください。

⚠ 注意 感電や火災の原因となります

- ケーブルを固定しない！ はさまない！ 加工しない！ 傷をつけない！ 無理に曲げない！ ねじらない！ 引っ張らない！ 加熱しない！ 上に物をのせない！
- ケーブルが傷ついたまま使用しないでください。
- タコ足配線はしないでください。
- ロック状態でプラグを引っ張らないでください。
- プラグは確実に差し込んでください。
- アースは必ず行なってください。



使用上のご注意

- 合計15Aを超えるとブレーカーが作動し電源を遮断します。ブレーカー復帰させる場合は原因を取り除いた後にブレーカースイッチを「ON」もしくは「入」の位置に戻してください。
- 誤動作防止のため、ブレーカースイッチの透明カバーは必ず閉じた状態でご使用ください。
- 使用環境によっては、容量以下でもブレーカーが作動する場合があります。

※漏電ブレーカー仕様の製品について

- 漏電ブレーカーはご使用前に必ず「テストボタン」を押して動作の確認をしてください。
- 漏電を検出すると漏電ブレーカーが作動し電源を遮断します。ブレーカー復帰させる場合は原因を取り除いた後にブレーカースイッチを「ON」もしくは「入」の位置に戻してください。

ブレーカー仕様		
	定格電圧 / 電流	定格感度電流
安全ブレーカー	110V / 15A	—
漏電ブレーカー	100V / 15A	15mA

コンセント定格：15A / 125V
 使用温度範囲：-5~40℃
 使用環境：屋内専用

消費電力の目安			
レーザープリンタ	約1000W	コーヒーマーカ	約800W
パソコン	約600W	オーブントースタ	約1000W
ディスプレイ	約200W	電子レンジ	約1400W
コピー機	約1500W	※機種により消費電力に差があります。	

■お問い合わせ先■
 株式会社 寺田電機製作所

☎0120-606046

<http://www.terada-ele.co.jp>