

LWY6/8シリーズ 取扱説明書


◆安全に関する重要な内容です。
 ご使用のまえに本取扱説明書を必ずお読みください。
 本取扱説明書は必ず保管してください。
 ※警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある。
 注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。

|  警告 | |
|---|---|
|  禁止 | ◆製品の分解・改造はしないでください。 ⇒火災・感電・故障の原因となります。 |
| | ◆適合プラグ以外使用しないでください。 ⇒火災・感電の原因となります。 |
| | ◆定格電圧・定格電流を守ってご使用ください。 ⇒焼損・火災の原因となります。 |
| | ◆重いものを落としたり、ぶついたり等 強い衝撃を与えないでください。 ⇒製品が破損し、地絡・感電の原因となります。 |
| | ◆ぬれた手でプラグの抜き差しを 行なわないでください。 ⇒火災・感電・故障の原因となります。 |
|  必ず守る | ◆プラグはコンセントへ確実に押し込んでください。 ⇒火災・感電・地絡の原因となります。 |
| | ◆プラグを抜く際はプラグを持ち、コンセント面 に対して垂直に抜き、コードは引っ張らないでください。 ⇒コンセントの破損・脱落の原因となります。 |
| | ◆コンセントが破損した場合は必ず使用を 中止してください。 ⇒火災・感電の原因となります。 |

|  注意 | |
|---|--|
|  禁止 | ◆水や洗剤・ワックス等を使用しないでください。 ⇒火災・感電及び表面の変色の原因となります。 |
| | ◆抜止めコンセントの場合、プラグロック状態では 絶対に引っ張らないでください。 ⇒破損の原因となります。 |
|  必ず守る | ◆乾燥した場所でご使用ください。 ⇒機能不備の原因となります。 |
| | ◆プレートフタで手をはさまないように 注意してください。 ⇒けがの原因となります。 |

| 保守・点検について | |
|---|---|
|  必ず守る | ◆本製品及び使用プラグは定期的に点検を行ない、 乾いた布などでホコリを取り除いてください。 ⇒焼損・火災の及びプレートの開閉不良の 原因となります。 |
| | ◆プレートの表面の汚れは、 固く絞った濡れ雑巾等で拭き取ってください。 |
| | ◆本製品が破損・故障した場合は、 速やかに施工工事店へ連絡してください。 |


◆部品構成と名称



ご使用方法


1 プレートフタを開ける

小扉のくぼみにマイナスドライバーなどを差し込み、プレートフタを持ち上げてください。




2 プラグの挿し込み

プラグはコンセントに確実に差し込んでください。




3 小扉を反転させる。

ケーブルの引き出し口となる小扉を反転させます。プレートフタ側にしっかり押付けるよう、開いてください。




4 プレートフタを閉める

ケーブルを小扉の通線口に通し、プレートフタを完全に閉めてください。




5 プラグを抜く時の注意点

プラグをコンセント面に対して垂直に抜き、コードは引っ張らないでください。



◆ 動力系コンセント、丸型引掛けコンセントのシリーズをご使用時は、プレートフタを開けた状態でご使用ください。



■ お問い合わせ先

株式会社TERADA

東日本：042-795-7648 / 西日本：06-6350-1361